


# 「USBネジナー」とは？（開発中：説明資料）

設定・調整は、USBケーブルでネジナーをPCに接続し、専用ソフト「ネジナーダッシュボード」を使用して行います。（運転時にはUSB接続は不要です）

- ネジナー本体の機能は通常の「表示付き」タイプと同等です。
- 操作／表示パネルにアクセス困難な設置条件でも対応可能です。
- 不用意な設定変更のリスクを排除できます。（操作／表示部を接続せずに運転可）
- 既存ネジナーには無いプラスαの機能が有ります。
  - ★設定（パラメータ）を機体ごとにPCで保存管理できます。
  - ★振動強さやドラムモータ電流の推移などをモニター表示できます。（調整や動作確認用です。）
  - ★設定データを一括してPCへファイル保存／読み出しができます。
  - ★各パラメータ名が分かりやすく日本語で表示できます。

※動作環境 ウィンドウズ版のみです。（来年度にアンドロイド版開発スタートを予定）



※本仕様「USBネジナー」はオプション機能となります。価格や詳しい仕様につきましてはお問い合わせ下さい。